

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:32



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5017ДИ-У2-6-1,60 МПа-0,10-IP66-ЖКИ-HART-РК	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1145 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0..1,60 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,10%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP66</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 920 802 987"><b>Питание</b> 12...48 В</p> <p data-bbox="671 1043 1417 1111"><b>ЖК-дисплей или сигнализирующее устройство</b> ЖК-дисплей</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1234"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+85°С</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480"><b>Температура окружающей среды</b> от -55°С до +85°С</p> <p data-bbox="671 1536 999 1603"><b>Материал мембраны</b> сплав 36НХТЮ</p> <p data-bbox="671 1659 962 1727"><b>Материал корпуса</b> алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850"><b>Механическое присоединение</b> фланцевое</p> <p data-bbox="671 1906 967 1973"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 2029 794 2096"><b>Модель</b> 6</p> <p data-bbox="671 2152 1031 2219"><b>Режим "Калибратор"</b> с режимом "Калибратор"</p>