

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:17



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик Метран-55-Ex-ДВ-528-МП-t8-025-0,06 МПа-42-C2/Кр-ST | <p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b><br/>528</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b><br/>Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b><br/>0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 864"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032"><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p data-bbox="671 1088 1385 1155"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1211 963 1279"><b>Измеряемая среда</b><br/>жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1335 1161 1402"><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1458 1070 1525"><b>Свидетельство о поверке</b><br/>без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1581 1086 1648"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1704 1070 1771"><b>Маркировочная табличка</b><br/>с табличкой</p> <p data-bbox="671 1827 1098 1895"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Разряжение</p> <p data-bbox="671 1951 927 2018"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 2074 799 2141"><b>Питание</b><br/>12...42 В</p> <p data-bbox="671 2197 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+70°С</p> |