

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 20:23

| Наименование                                       | Параметры  |
|--|--|
| Преобразователь давления MBS<br>3200-1812-A2BC08-0 | <b>Тип давления:</b> Избыточное                                      |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 В (2)                                  |
|  | <b>Электрическое соединение:</b> Штекер, AMP Econoseal, серия J (A2) |
|  | <b>Штуцер для подсоединения давления:</b> ½ - 14 NPT (BC08)          |
|  | <b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет прокладки (0) |
|  | <b>Производство:</b> Danfoss   |
|  | <b>Предел измерений:</b> 6,0 бар (18)                                |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                                    |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+125)°C                  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|  | <b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В                                 |